



Tire suas dúvidas com
Dr. Expresso



Horário de verão 2012/2013

O horário de verão 2012/2013 começará às 0h do dia **21 de outubro** e terminará às 0h do dia **17 de fevereiro**.

Significa que, da noite de sábado 20 para domingo 21, as pessoas que moram nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil onde o horário de verão vigora deverão *adiantar seus relógios em uma hora*.

1 – Requisitos para alterar o horário da Impressora.


Antes de realizar a alteração do horário da impressora, não pode ter tido nenhuma operação na impressora.

Para isso basta tirar a redução Z no final do dia normalmente e no dia seguinte pela manhã, antes de realizar a abertura do caixa, temos que realizar os passos a seguir.

Como o horário de verão será alterado de sábado para domingo, e normalmente o comércio não abre no domingo não haverá nenhum problema em realizar a troca na segunda pela manhã.

2 – Como alterar o horário da Impressora.

Acesse no caixa expresso o Menu abaixo.



Basta clicar na opção Horário de verão (nada será mostrado na tela após clicar).

Após clicar nessa opção, siga os seguintes passos:

- Saia do Caixa Expresso;
- Altere o horário do computador para o horário de verão;
- Acesse o Caixa Expresso;
- Emita uma Leitura X e verifique se o horário está alterado.

Caso tenham algum problema, por favor, não deixe de entrar em contato através do telefone do suporte (21) 3099-0099 ou acessando o site (www.controplan.com.br).

Atenciosamente.

Equipe de Suporte Controplan Software.